

Примечание.1. *Резистор 3К используется только при применении устройств VIZIT M401,402.

Пример схемы подключения DP303-TDC22 в составе домофонного комплекса.

Примечание.

Контакт MC резервный, поэтому он не задействован.

Контакт SAY служит для установления связи с посетителем по инициативе консьержа. Его замыкание на землю осуществляется при использовании в составе домофонного комплекса пульта консьержа SC303-D1 (см. руководство по эксплуатации SC303-D1).

Контакты A и B задействованы при использовании блоков вызова DP303-TF(RF).